

2. RÉALISER 

## Faites appliquer les consignes suivantes :

- Confirmez au client à l'arrivée les mesures qui vont être prises pour éviter toute contamination.
- Respectez les mesures barrières :
  - en cas d'intervention dans des espaces confinés ou exigus exposant à des contacts potentiellement contaminés (eaux usées du réseau sanitaire, cuvettes des toilettes, tuyauteries, etc.) et contraignant d'adopter des postures à genoux, assises, sur le dos, etc., utilisez une combinaison à usage unique (par dessus les vêtements de travail),
  - en cas de présence incontournable d'autres personnes à proximité, respectez une distance d'un mètre minimum entre toute personne et l'intervenant tout au long de l'intervention,
  - nettoyez préalablement la zone d'intervention (nettoyage à l'aide de lingettes à usage unique, séchage avec un chiffon à usage unique).



## Pendant l'intervention :

- Ne portez pas les mains ou tout objet à la bouche, au nez ou aux yeux.
- Lavez-vous les mains avec du savon chez le client (nettoyer les robinets avec une lingette au préalable) ou à défaut avec un gel hydroalcoolique, ainsi qu'à chaque changement de tâche et avant de boire, manger ou fumer ; les sécher avec un papier essuie-mains à usage unique.
- Si l'intervention doit être effectuée en binôme et que le respect de la distance minimale ne peut être assurée, portez un masque et/ou une visière pleine face.

## Une fois l'intervention terminée, avant de pénétrer dans le véhicule :

- Évitez de faire signer le bordereau d'intervention (privilégier l'envoi d'un e-mail de confirmation d'intervention). À défaut, en cas de signature sur tablette, désinfectez celle-ci ainsi que le stylet ; en cas de signature papier, demandez au client d'utiliser son propre stylo.
- Retirez la combinaison en l'enroulant sur elle-même avec l'intérieur de la combinaison sur l'extérieur.
- Placez les lingettes et la combinaison dans un sac à déchets dans le contenant dédié (filière d'élimination classique).
- Nettoyez l'outillage à l'extérieur avant de pénétrer dans le véhicule.



## 3. VÉRIFIER

- Vérifiez le respect du plan de nettoyage des véhicules et des outils en fin de journée ou à chaque changement d'utilisateur.

- Organisez un retour d'expérience quotidien des difficultés, dysfonctionnements et situations imprévues rencontrés dans la journée de façon à adapter les consignes.

Document réalisé par le ministère du Travail avec le concours de l'Anses, du réseau Assurance maladie risques professionnels, de l'INRS, de l'Anact et des médecins du travail coordonnés par Présance - 6 avril 2020. Les conseils de la présente fiche sont susceptibles d'être complétés ou ajustés en fonction de l'évolution des connaissances. Consultez régulièrement le site [travail-emploi.gouv.fr](http://travail-emploi.gouv.fr) pour leur actualisation.

3/3

## CA 757

Testeur numérique  
avec capteur flexible de courant
 CHAUVIN  
ARNOUX

## Le couteau suisse de l'électricien

- Reconnaissance automatique alternatif et continu
- Reconnaissance automatique des résistances, diodes & capacités
- Indication de présence de tension dangereuse
- Pointes de touche amovibles
- Capteur de courant MiniFlex® pour accès difficiles

IP  
54

2 m

IEC  
61010-2-033600 V  
CAT IIISélecteur  
à reconnaissance  
automatiqueChauvin Arnoux • Tél : 01 44 85 44 85 • [info@chauvin-arnoux.com](mailto:info@chauvin-arnoux.com) • [www.chauvin-arnoux.com](http://www.chauvin-arnoux.com)

Mesurer pour mieux Agir

